

הוראות התקנה למחבר
LOCKSEAL™



1. השחל את זנב הצינור או זנב האביזר אל החלק הצר של מחבר ה LOCKSEAL™.



2. השחל את זנב הצינור או את זנב האביזר לראש החלק הנדרש (מחבר שקע תקע סטנדרטי).



* כדי להקל על פעולת ההרכבה יש להשתמש במשחת החלקה.



טכנולוגיית הצינורות ULTRABETON™ בשילוב מחבר LOCKSEAL™ להתקנה ביציקות בטון





3. משוך את ה-LOCKSEAL™ כלפי מטה עד לנעילת הקליפסים על ראש האביזר הנדרש.



4. הדק את הבאנד באמצעות מברג.



* במידה ונדרש פירוק המחבר, יש לשחרר את הקליפסים על ידי מברג ולפתוח את בורג.

